

터치방식 미니주키

[비밀번호 / 스마트키]



A/S 걱정없는 튼튼한 도어록
KS인증과 KC인증을 바탕으로 한 엄격한 품질관리 시스템을 운영하여 제품을 생산

자동잠금/외잠금/이중잠금 기능
사용자의 편의와 보안을 언제나 첫번째로 생각하고 만들어서 편리하고 안전

비밀번호/스마트키 다중 등록 기능
원하는 비밀번호(최대4개)를 쉽게 등록 사용이 가능하며, 구성품에 포함된 스마트키를 등록한 후 사용할 수 있습니다.(최대 100개)

다단계 음량조절/선택형 묵음 기능
소비자의 선택에 따라 7단계 안에서 쉽게 조절 가능

어두운 곳에서도 잘 보이는 화이트라이트 버튼
10 KEY를 화이트 라이트로 적용하여 어두운 곳에서도 사용이 편리합니다.

비상전원 기능(9V 사각건전지)
건전지 방전 시 외부에서 비상전원을 이용하여 도어록 작동이 가능

고전압방지/화재방지/해킹방지 시스템
고전압/해킹방지 기능으로 보다 안전하고 고온 발생 시 자동해정 가능

AS 고객센터
1588-3641

365일 24시간 언제 어디서나 고객 여러분의 궁금한 사항을 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공해 드립니다.


사용시 주의사항

- 반드시 사용설명서를 읽으신 후에 사용하시기 바랍니다.
- 안전한 사용을 위하여 비밀번호를 정기적으로 변경하십시오.
- 건전지 역삽입시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지의 수명이 끝난 경우 동시에 모든 건전지를 교체하고 사용하지 않은 건전지와 사용중이거나 사용이 완료된 건전지를 혼용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 설치, 분해, 수리하지 마십시오.
- 청소할 때는 극세사 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 삽입하지 마십시오.
- 디지털도어록 용도 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이 들어가지 않도록 주의 바랍니다.
- 본 제품은 가정용 방화문 제품으로, 다른 환경에서는 정상 작동을 보증하지 않습니다.
- 제품에 심한 충격을 가하지 마십시오.
- A/S를 위하여 제품보증서를 보관하시기 바랍니다.

본 제품은 반드시 열쇠전문인에게 의뢰하여 설치하시고, 고객이 직접 설치하여 발생한 고장에 대해서는 A/S 비용이 발생될 수 있습니다.


제품 구성품

제품 구성품은 설치 환경에 따라 변경될 수 있습니다.




주의
본 제품은 비열쇠식 도어록으로 고장시 도어록 일부를 파손할 수 있습니다.

각 부의 명칭 (실외측)



각 부의 명칭 (실내측)



비밀번호 등록 및 변경방법

1. 실내측 [건전지 덮개]를 연 후, [등록버튼]을 짧게 누릅니다.
2. 실외측 [번호판 램프]가 켜진 것을 확인합니다.



반드시 문을 열어 둔 상태에서 등록 및 설정하시기 바랍니다.

3. 비밀번호 4~12자리를 입력합니다.
4. 번호판의 [*] 버튼을 누르면 확인음이 울리면서 등록이 완료됩니다.



주의
비밀번호를 등록하거나 변경한 후, 반드시 문이 열린 상태에서 실내측 몸체의 수동잠금 버튼을 눌러 데드볼트가 나오게 한 후, 신규 비밀번호 + [*] 버튼을 누른 후 데드볼트가 들어가지 확인하고 문을 닫으시기 바랍니다.
[등록버튼]을 누른 후 10초동안 비밀번호가 입력되지 않으면, 등록이 취소 됩니다. 새로운 비밀번호를 등록 할 경우, 기존에 등록된 비밀번호는 자동삭제 됩니다.

참고
비밀번호 추가 등록 시 (총 4개까지 입력 가능)
[번호판 램프]가 꺼지기 전에 비밀번호 숫자를 입력하고 위에 3, 4번 항목을 반복하시면 됩니다.

스마트키 등록 및 변경방법

1. 실내측 [건전지 덮개]를 연 후, [등록버튼]을 짧게 누릅니다.
2. 실외측 [번호판 램프]가 켜진 것을 확인합니다.



3. [스마트키]를 [스마트키 입력부]에 차례대로 접촉시킵니다. (스마트키 접촉할 때 마다 확인음이 울리면서 등록)
4. 실내측 몸체의 [등록버튼] 을 누르면 확인음이 울리면서 등록이 완료됩니다.




주의
스마트키를 새로 등록하거나 다시 등록할 때는 가지고 계신 스마트키를 모두 한꺼번에 등록하셔야 합니다. 제공된 스마트키, 교통카드 기능이 있는 스마트폰 및 신용카드, 교통카드(T-Money, Cashbee) 이외의 카드는 등록이 되지 않습니다.
(일부 신용카드 및 교통카드는 등록 및 사용이 제한 될 수 있습니다.)
[등록버튼]을 누른 후 10초 이내에 스마트키를 접촉시키지 않으면 등록이 취소됩니다. 새로운 스마트키를 등록을 할 경우 기존에 등록된 스마트키는 자동삭제 됩니다.

참고
스마트키 추가 등록 시 (총 100개까지 등록 가능)
여러개의 스마트키를 이어서 등록하려면 스마트키를 등록하고 나서 10초 이내에 연속으로 다른 스마트를 접촉시킵니다.

스마트키 삭제 방법

1. 실내측 [건전지 덮개]를 연 후, [등록버튼]을 짧게 누릅니다.
2. 실외측 [번호판 램프]가 켜진 것을 확인한 후 번호판의 [#] 버튼을 5초간 길게 누릅니다.



실외에서 문열기(비밀번호)



1. [번호판]을 터치한 후, [비밀번호]를 누릅니다.
2. [*] 버튼을 터치하면 확인음이 울린 후 문을 열면 문이 열립니다.



참고
비밀번호는 번호 패드에 불이 켜진 상태에서 입력해야 하며, 불이 꺼진 경우에는 [*] 버튼을 누른 후 다시 입력하여 주십시오.
비밀번호 입력을 5회 연속 실패한 경우에는 경고음이 울리고 1분 동안 도어록 작동이 정지됩니다. 1분 정지상태가 해제된 후, 정상적인 동작이 가능한 상태에서 다시 올바른 비밀번호를 입력해야 문이 열립니다.

실외에서 문열기(스마트키)

- 자동 감지 설정 시**
등록된 [스마트키]를 [스마트키 입력부]에 접촉시킵니다. (8페이지 참고)
- 수동 감지 설정 시**
[번호판]를 터치한 후, [번호판 램프]가 켜진것을 확인한 후 등록된 [스마트키]를 [스마트키 입력부]에 접촉시킵니다. (8페이지 참고)



실외에서 문열기(허수기능)

번호판을 터치한 후, 비밀번호를 누를때 허수(아무번호)를 누른 후 등록된 비밀번호를 누르고 [*] 버튼을 누르거나 등록된 비밀번호를 누른 후 허수(아무번호)를 누르고 [*] 버튼을 누르면 확인음 소리가 울린 후 문을 열면 문이 열립니다.

참고
비밀번호 노출에 대한 불안감을 느낄 때 허수기능을 사용하시면 효과적입니다. (비밀번호를 포함한 허수를 20자리 이상 누르면 에러음이 발생되며 다시 입력하여야 합니다.)

주의
멀티터치 보안기능이 설정되어 있을 때, 비밀번호를 입력하면 랜덤한 숫자 3개의 LED가 ON되며 이를 터치하거나 스치면 [*] LED가 ON됩니다.
[*] 버튼을 터치하면 문을 열 수 있습니다. 멀티터치 보안기능 설정 시 허수기능이 해제되며 멀티터치 보안기능 해제 시 허수기능이 설정됩니다.
※ 제품을 처음 구입한 경우 멀티터치 보안기능이 해제된 상태입니다.(9페이지 참조)

실외에서 문 잠그기


자동잠금 기능이 설정된 경우
문을 닫으면 약 2초 후에 도어록이 자동으로 잠깁니다. (8페이지 참조)

수동잠금 기능이 설정된 경우
[번호판]을 터치하면 문이 잠깁니다. (8페이지 참조)



실내에서 문 열기

실내측 손잡이 아래로 내리기
문이 잠긴 상태에서 실내측 몸체의 손잡이를 아래로 내리면 문을 열 수 있습니다.



주의
손잡이를 내리고 7초 이내에 문을 열지 않으면, 자동으로 문이 다시 잠깁니다.

실내에서 문 잠그기

자동잠금 기능 설정된 경우
문을 닫으면 약 2초 후에 도어록이 자동으로 잠깁니다. (8페이지 참조)

수동잠금 기능 설정된 경우
도어록이 열린 상태에서 [수동잠금] 버튼을 누르면 도어록이 잠깁니다.

참고
수동잠금모드에서 [수동잠금]버튼을 눌렀을 때, 문잠금 상태일 경우 '삐'하는 부저음이 나며 문잠금 상태를 알려줍니다.

